Additional languages www.stahl-ex.com





CPU & Power Modul für Zone 2 / Div. 2

Reihe 9440/15



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	3
1.1	Hersteller	3
1.2	Angaben zur Betriebsanleitung	3
1.3	Weitere Dokumente	3
1.4	Konformität zu Normen und Bestimmungen	3
2	Erläuterung der Symbole	4
2.1	Symbole in der Betriebsanleitung	4
2.2	Warnhinweise	4
2.3	Symbole am Gerät	5
3	Sicherheitshinweise	5
3.1	Aufbewahrung der Betriebsanleitung	5
3.2	Sichere Verwendung	5
3.3	Umbauten und Änderungen	6
4	Funktion und Geräteaufbau	6
4.1	Funktion	6
4.2	Geräteaufbau	7
5	Technische Daten	8
6	Projektierung	.13
7	Transport und Lagerung	.13
8	Montage und Installation	.14
8.1	Maßangaben / Befestigungsmaße	.14
8.2	Montage / Demontage, Gebrauchslage	.14
8.3	Installation	.16
9	Parametrierung und Inbetriebnahme	
9.1	Parametrierungen	
10	Betrieb	
10.1	Betrieb	
	Anzeigen	
	Fehlerbeseitigung	
11	Instandhaltung, Wartung, Reparatur	
	Instandhaltung	
	Wartung	
	Reparatur	
11.4	Rücksendung	
12	Entsorgung	
13	Zubehör und Ersatzteile	.25



1 Allgemeine Angaben

1.1 Hersteller

R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Germany

Tel.: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333 Internet: www.stahl-ex.com E-Mail: info@stahl.de

1.2 Angaben zur Betriebsanleitung

ID-Nr.: 162278 / 9440609310 Publikationsnummer: 2015-09-10·BA00·III·de·06

Die Originalbetriebsanleitung ist die englische Ausgabe. Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten.

1.3 Weitere Dokumente

- Installationsanleitung Schaltschrank
- Datenblatt

Weitere Sprachen, siehe www.stahl-ex.com.

1.4 Konformität zu Normen und Bestimmungen

Siehe Zertifikate und EG-Konformitätserklärung: www.stahl-ex.com. Das Gerät verfügt über eine IECEx-Zulassung. Siehe IECEx-Homepage: http://iecex.iec.ch/

Weitere nationale Zertifikate stehen unter dem folgenden Link zum Download bereit: http://www.r-stahl.com/downloads/certificates.html.

2 Erläuterung der Symbole

2.1 Symbole in der Betriebsanleitung

Symbol	Bedeutung
1	Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch des Geräts
EX	Gefahr durch explosionsfähige Atmosphäre
4	Gefahr durch spannungsführende Teile

2.2 Warnhinweise

Warnhinweise unbedingt befolgen, um das konstruktive und durch den Betrieb bedingte Risiko zu minimieren. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

- Signalwort: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS
- · Art und Quelle der Gefahr/des Schadens
- · Folgen der Gefahr
- Ergreifen von Gegenmaßnahmen zum Vermeiden der Gefahr/des Schadens



GEFAHR

Gefahren für Personen

Nichtbeachtung der Anweisung führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen.



WARNUNG

Gefahren für Personen

Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen führen.



VORSICHT

Gefahren für Personen

Nichtbeachtung der Anweisung kann zu leichten Verletzungen bei Personen führen.

HINWEIS

Vermeidung von Sachschaden

Nichtbeachtung der Anweisung kann zu einem Sachschaden am Gerät und/oder seiner Umgebung führen.



2.3 Symbole am Gerät

•	Bedeutung
C € 0158	CE-Kennzeichnung gemäß aktuell gültiger Richtlinie.
(Ex)	Gerät gemäß Kennzeichnung für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert.

3 Sicherheitshinweise

3.1 Aufbewahrung der Betriebsanleitung

- Betriebsanleitung sorgfältig lesen und am Einbauort des Geräts aufbewahren.
- Mitgeltende Dokumente und Betriebsanleitungen der anzuschließenden Geräte beachten.

3.2 Sichere Verwendung

- Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!
- Gerät nur bestimmungsgemäß und nur für den zugelassenen Einsatzzweck verwenden.
- Für Schäden, die durch fehlerhaften oder unzulässigen Einsatz sowie durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, besteht keine Haftung.
- · Vor Installation und Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Arbeiten am Gerät (Installation, Instandhaltung, Wartung, Störungsbeseitigung) nur von dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal durchführen lassen.
- Bei Installation und im Betrieb die Angaben (Kennwerte und Bemessungsbetriebs-'bedingungen) auf Typ- und Datenschildern sowie die Hinweisschilder am Gerät beachten.
- Bei Betriebsbedingungen, die von den technischen Daten abweichen, unbedingt bei der R. STAHL Schaltgeräte GmbH rückfragen.
- Das CPU & Power-Modul 9440/15 ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und Zone 22 sowie im sicheren Bereich zugelassen.
- Beim Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen muss das CPU & Power-Modul 9440/15 in ein Gehäuse eingebaut werden, das den Anforderungen der IEC/EN 60079-15 bzw. IEC/EN 60079-31 genügt.
- Für die Projektierung das Dokument "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten (Download über www.stahl-ex.com, Produktdokumentation, Unterpunkt "Projektierung").

3.3 Umbauten und Änderungen



GEFAHR

Explosionsgefahr durch Umbauten und Änderungen am Gerät! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

Gerät nicht umbauen oder verändern.



Für Schäden, die durch Umbauten und Änderungen entstehen, besteht keine Haftung und keine Gewährleistung.

4 Funktion und Geräteaufbau



GEFAHR

Explosionsgefahr durch zweckentfremdete Verwendung! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

 Gerät ausschließlich entsprechend den in dieser Betriebsanleitung festgelegten Betriebsbedingungen verwenden.

4.1 Funktion

Das CPU-&-Power-Modul 9440/15 hat die Funktion eines Gateways zwischen dem internen Bus einer IS1-Feldstation und dem Feldbus, der die Feldstation einfach oder redundant mit dem Automatisierungssystem verbindet.

Einsatzbereich

Das Gerät ist für IS1-Feldstationen bestimmt und darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 / Division 2 oder Zone 22 installiert werden.

Stromversorgung und Kommunikation

Das Modul enthält ein Netzteil zur eigenen Stromversorgung als auch für die Versorgung der I/O-Module und der Feldstromkreise. Die Stromversorgung der I/O-Module erfolgt über die BusRail. Beim Einsatz eines redundanten CPU-&-Power-Moduls ist die Stromversorgung der I/O-Module intern mit Dioden entkoppelt aufgebaut. Das Netzteil ist mit einer Unterspannungs-Überwachung ausgestattet.

Die Kommunikation mit den I/O Modulen erfolgt über die Adress- und Datenleitungen der BusRail. Die Schnittstelle des CPU-&-Power-Moduls zum internen Datenbus der BusRail ist redundant ausgeführt.



4.2 Geräteaufbau

	#	Gerätelement	Beschreibung
	1	Abdeckklappe	Abdeckklappe mit Einlegeschild (geöffnet)
2	2	LCD-Anzeige	Anzeige von Diagnosedaten, Eingangs- und Ausgangswerten
4 	3	Beschriftung	Angaben zum Modul (Seriennummer, Hardware-Revisionsnummer, Software-Revisions- nummer, Herstelldatum, z. B.: 123456DE9999 Rev.A 01-01 0508)
7 8 9 12226E00	4	Tasten	Tasten <up>, <down></down></up>
	5	Rasthebel	Rasthebel zum Entfernen des Moduls von der BusRail
	6	LED	LED zur Status- bzw. Fehleranzeige (weitere Informationen siehe "Fehlerbeseitigung")
	7	Sub-D-Buchse X1	Prozessbus, primär
	8	Sub-D-Buchse X2	Prozessbus, redundant
	9	Sub-D-Buchse X3	ServiceBus
	10	Klemme	Steckbare Klemme X5 (Hilfsenergie)

4.2.1 Steckbare Klemme X5



Anschlussbelegung

Klemmen-Nr.	Funktion	
1	+24 V DC	
2	0 V	
3	kein Leiteranschluss	

4.2.2 Sub-D-Buchsen X1, X2, X3



Anschlussbelegung

Pin-Nr.	Funktion	Beschreibung	
3	RxD/TxD (+)	Daten B (+)	
5	GND	Bezugspotential für Geräteschnittstelle	
6	5 V (+)	Versorgungsspannung (Gerät)	
8	RxD/TxD (-)	Daten A (-)	
übrige Pins	_	nicht angeschlossen	

STAHL

12227E00

12224E00

5 **Technische Daten**

Explosionsschutz

Global (IECEx)

IECEx PTB 14.0039 Gas

Ex nA [ia, ib Gb] IIC T4 Gc

Europa (ATEX)

PTB 99 ATEX 2222 Gas

Bescheinigungen und Zertifikate

IECEx, ATEX, Brasilien (INMETRO), Kanada (CSA), Kasachstan (GOST K), Russland (GOST R), Bescheinigungen

Serbien (SRPS), USA (FM), Weißrussland (Betriebserlaubnis)

Schiffszertifikate ABS, BV, ClassNK, DNV, LR, RS

Weitere Parameter

Zone 2 / Division 2 und im sicheren Bereich Installation in

Weitere Angaben siehe jeweilige Bescheinigung und Betriebsanleitung

Technische Daten

Elektrische Daten

Hilfsenergie Nennspannung 24 V DC

20 ... 35 V DC Spannungsbereich

Stromaufnahme

ohne I/O Module 0.3 A bei 24 V mit 8 I/O Modulen ca. 2,5 A bei 24 V ca. 4,9 A bei 24 V

mit 16 I/O Modulen

Verlustleistung

ohne I/O-Module 7,2 W je I/O-Modul ca. 1 W Verpolschutz ja

Unterspannungsüberwachung

Schnittstellen Feldbus. Feldbus redundant und

ServiceBus

Schnittstelle RS 485

Leitungslänge / Übertragungsrate

> Kupferkabel 1200 m bei 9,6 ... 93,75 kbit/s 1000 m bei 187,5 kbit/s

ja

400 m bei 500 kbit/s 200 m bei 1,5 Mbit/s

Hinweis für größere Längen LWL-Technik verfügbar

Lichtwellenleiter ca. 2000 m bei 1,5 Mbit/s ServiceBus 1200 m bei 9.6 kbit/s

entsprechend Feldbus Standard Leitungsabschluss

Adresseinstellung

Redundanz Vollredundanz und Leitungsredundanz



Technische Daten

Profibus DP

Versionen DP V0, DP V1, DP V1 HART

Übertragungsgeschwindig

keit

9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s

9,6 ... 38,4 kbit/s

Datenübertragung

ca. 40 16-Bit-Worte / ms (zyklisch, netto bei 1,5 Mbit/s)

Modbus RTU

Übertragungsgeschwindig

Datenübertragung

keit

ca. 1000 16-Bit-Register / s (bei 38,4 kbit/s)

Funktionen Read, Write; siehe Kopplungsbeschreibung Modbus RTU

Kennwerte

Max. interne

Signalverzögerung bei 8 l/ O Modulen (ohne Modulverzögerung)

für Digital-Module 7 ms für Analog-Module 10 ms

Bediener-Schnittstelle

Software IS1 Geräte DTM oder IS Wizard

Betrieb LED grün "RUN"
Fehler LED rot "ERR"
LCD-Anzeige 2 x 16 Zeichen
Einstellungen Busadresse

Anzeigen Busadresse, Alarme / Fehler, Informationen (Typ, Revision usw.) für die Ebenen Feldstation,

Module und Signale, Werte der Eingänge und Ausgänge

Diagnose und Parametrierung

Funktionen

Softwarepakete

Eingänge lesen

Ausgänge lesen und schreiben
Diagnosedaten übertragen (z.B. Konfig-Fehler, Hardware-Fehler, Signal-Fehler)

Konfigurationsdaten und Parameter in IS1-Feldstationen laden oder rücklesen

HART-Kommandos von / zu HART-Feldgeräten übertragen

Anschließbare • IS Wizard (über R. STAHL ServiceBus)

R. STAHL DTM

AMS von Emerson Process Management

• PDM von Siemens

PRM und Fieldmate von Yokogawa

· FieldCare von Endress + Hauser

FDM von Honeywell

• etc



Technische Daten

Stromversorgung für

I/O Module über die BusRail
Spannungsbereich
Max. Strom
4 A
Max. Anzahl I/O-Module
Redundante Versorgung
der I/O-Module
Unterspannungsja

überwachung
Galvanische Trennung

zwischen Hilfsenergie und Systemkomponenten

zwischen Feldbus-/ ServiceBus-Schnittstelle und Systemkomponenten

zwischen zwei Bus-Schnittstellen 1500 V AC

1500 V AC

500 V AC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... +65 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Relative Feuchte (keine Betauung)

Verwendung in Höhe < 2000 m

Vibration, sinusförmig
(IEC EN 60068-2-6)

1 g im Frequenzbereich 10 ... 500 Hz
2 g im Frequenzbereich 45 ... 100 Hz
Schock, halbsinusförmig
(IEC EN 60068-2-27)

1 g im Frequenzbereich 10 ... 500 Hz
2 g im Frequenzbereich 45 ... 100 Hz

Elektromagnetische
Verträglichkeit
Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften:
EN 61326-1, EN 61000-4-1...6, NAMUR NE 21
"Installationsanleitung Schaltschrank" beachten

Mechanische Daten

Anschluss

Feldbus RS 485 Sub-D Buchse 9-polig
ServiceBus RS 485 Sub-D Buchse 9-polig

Hilfsenergie Steckbare Schraubklemmen mit Arretierung 4,0 mm²

Modulgehäuse Polyamid 6GF

Brandfestigkeit (UL 94) V2

Schutzart (IEC 60529)

Module IP30 Anschlüsse IP20

Montage / Installation

Einbaubedingungen

Montageart auf 35 mm DIN-Schiene NS 35/15
Einbaulage waagrecht und senkrecht

Weitere technische Daten, siehe www.stahl-ex.com.



6 Projektierung



GEFAHR

Explosionsgefahr durch Geräteausfall durch zu hohe Umgebungstemperatur im Schaltschrank!

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Schaltschrank so aufbauen und einrichten, dass jederzeit Betrieb im zulässigen Temperaturbereich möglich ist (Lüftung).
- "Installationsanleitung Schaltschrank" sorgfältig beachten.

Bei der Projektierung folgende Bedingungen beachten:

- Das Gerät wird zur bestimmungsgemäßen Verwendung auf der IS1 BusRail installiert.
- An dem Gerät können bis zu 16 I/O-Module betrieben werden.
- Der Betrieb des Geräts ist nur in drei Montagelagen zulässig (siehe auch Kapitel "Montage / Demontage auf BusRail")
- Das primäre Gerät muss auf dem ersten Steckplatz der BusRail montiert sein.
- Das redundante Gerät (optional) muss auf dem zweiten Steckplatz der BusRail montiert sein.
- Die Hutschiene der BusRail muss mit dem Potentialausgleich des explosionsgefähdeten Bereichs verbunden sein.
- An den angeschlossenen Hilfsenergie-Stromkreisen darf nur im spannungsfreien Zustand gearbeitet werden.

7 Transport und Lagerung

- · Gerät nur in Originalverpackung transportieren und lagern.
- Gerät trocken (keine Betauung) und erschütterungsfrei lagern.
- · Gerät nicht stürzen.

8 Montage und Installation



GEFAHR

Explosionsgefahr bei fehlendem Gehäuse!

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2 oder 22) unbedingt in ein Gehäuse einbauen.
- Sicherstellen, dass das Gehäuse die Anforderungen der IEC/EN 60079-15 oder IEC/EN 60079-31 erfüllt.




GEFAHR

Explosionsgefahr durch falsche Installation des Geräts! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Installation strikt nach Anleitung und unter Berücksichtigung der nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften durchführen, damit der Explosionsschutz erhalten bleibt.
- Das elektrische Gerät so auswählen bzw. installieren, dass der Explosionsschutz aufgrund äußerer Einflüsse nicht beeinträchtigt wird, z. B. Druckbedingungen, chemische, mechanische, thermische, elektrische Einflüsse sowie Schwingungen, Feuchte, Korrosion (siehe IEC/EN 60079-14).
- Gerät nur durch geschultes und mit den einschlägigen Normen vertrautes Fachpersonal installieren lassen.

8.1 Maßangaben / Befestigungsmaße

Maßzeichnungen (alle Maße in mm / Zoll) – Änderungen vorbehalten



9440/15



8.2 Montage / Demontage, Gebrauchslage



Bei Betrieb unter erschwerten Bedingungen wie insbesondere auf Schiffen, sind zusätzliche Maßnahmen zur korrekten Installation je nach Einsatzort zu treffen. Weitere Informationen und Anweisungen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage von Ihrem zuständigen Vertriebskontakt.

- Arbeiten an der Klemme X5 sind nur im spannungsfreien Zustand zulässig.
- Die Hutschiene der BusRail muss mit dem Potentialausgleich verbunden sein.


8.2.1 Montage / Demontage auf BusRail

HINWEIS

Fehlfunktion oder Geräteschaden durch unsachgemäße Montage. Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen!

• Gerät ausschließlich senkrecht montieren, mit Lese-Richtung der LCD-Anzeige wahlweise von unten, von links oder von rechts.

Montage auf BusRail



- Gerät senkrecht auf ersten Steckplatz der BusRail aufsetzen.
- Gerät durch leichtes Drücken einrasten.

8.2.2 Demontage / Modulwechsel



GEFAHR

Explosionsgefahr durch Stecken oder Trennen von Anschlussleitungen im Betrieb!

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

 Vor dem Einstecken und Ausstecken der Hilfsenergie oder Sub-D-Stecker das Gerät spannungsfrei schalten.



VORSICHT

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Klemme! Nichtbeachten kann zu Verletzungen führen!

- Vor dem Entfernen des Geräts steckbare Klemme X5 spannungsfrei schalten und vom auszutauschenden Gerät abziehen.
- Hilfsenergie spannungsfrei schalten.
- Schrauben der steckbaren Klemme X5 lösen.
- · Klemme von Modul abziehen.
- Feldbusanschlüsse von den Sub-D-Buchsen entfernen.
- Gegebenenfalls Trennwand entfernen.
- Blauen Rasthebel des Moduls nach oben ziehen, um das Modul zu entriegeln.
- Modul senkrecht von BusRail abziehen.
- Neues Modul senkrecht auf BusRail setzen und durch leichtes Drücken einrasten.
- Gegebenenfalls Trennwand zwischen Modulen einrasten.
- Feldbusse wieder an Sub-D-Buchsen anschließen.
- Steckbare Klemme X5 auf Modul stecken und mit Schrauben gegen Lockern sichern (Anzugsdrehmoment 0,5 ... 0,6 Nm).

8.3 Installation



GEFAHR

Explosionsgefahr durch Stecken oder Trennen von Anschlussleitungen im Betrieb!

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

· Vor dem Einstecken und Ausstecken der Hilfsenergie oder Sub-D-Stecker das Gerät spannungsfrei schalten.

8.3.1 Hilfsenergie anschließen

- Die Hilfsenergie an der Klemme X5 anschließen (siehe Kapitel "Steckbare Klemme X5")
- Die Nennspannung der Hilfsenergie beträgt 24 V DC (siehe Datenblatt)
- Die Steckbare Klemme am das CPU & Power-Modul mit Schrauben gegen Lockern sichern (Anzugsdrehmoment 0,5 ... 0,6 Nm)

8.3.2 Feldbus anschließen

- Primären Feldbus an Sub-D-Buchse X1 anschließen.
- Gegebenfalls redundanten Feldbus an Sub-D-Buchse X2 anschließen
- Sub-D-Stecker mit Schrauben gegen Lockern sichern (Anzugsdrehmomnet 0,5 ... 0,6 Nm)

8.3.3 ServiceBus anschließen

- ServiceBus an Sub-D-Buchse X3 anschließen.
- Sub-D-Stecker mit Schrauben gegen Lockern sichern (Anzugsdrehmomnet 0,5 ... 0,6 Nm)

9 Parametrierung und Inbetriebnahme



GEFAHR

Explosionsgefahr durch fehlerhafte Installation!

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Gerät vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prüfen.
- Nationale Bestimmungen einhalten.

Vor Inbetriebnahme Folgendes sicherstellen:

- · das Gerät ist vorschriftsmäßig installiert,
- · die Kabel sind richtig angeschlossen,
- · das Gerät und die Anschlusskabel sind nicht beschädigt,
- · Schrauben an den Klemmen sind fest angezogen. Dabei auf das richtige Anzugsdrehmoment achten (Anzugsdrehmoment 0,5 ... 0,6 Nm).



9.1 Parametrierungen

Die Parametrierung und Inbetriebnahme des CPM und der angeschlossenen I/O-Module erfolgt über das Automatisierungssystem und den ServiceBus (optional).

Nur die Feldbusadresse des CPM muss direkt am Modul eingestellt werden.

Über die LCD-Anzeige mit Tasten lassen sich

- · die Feldbusadresse des Geräts einstellen
- Informationen über das Gerät und die auf der BusRail installierten I/O-Modulen anzeigen (siehe Kapitel "Anzeige").

9.1.1 StartUp

Anzeige		Eins	tellungen		
FBAdr 5	FB OK	I/O OK	12258E00	•	Nach Anlegen der Hilfsenergie bootet das Gerät. Nach erfolgreichem Bootvorgang wechselt die LCD-Anzeige in die Systemebene (links dargestellt).

9.1.2 Feldbusadresse einstellen



Die Feldbusadresse kann nur eingestellt werden, wenn sich das Gerät nicht im Zustand Data Exchange befindet.

Anzeige	Einstellungen
FBAdr FB I/O 5 OK OK	Ausgangsanzeige (links dargestellt)
CPM active 9440/15-01-11	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt).
CPM active FB addr : 5	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt).
set FB address select: 5	Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt).
	 Taste ▲ oder ▼ so lange drücken, bis gewünschte Feldbus- adresse eingestellt ist. Bei andauerndem Drücken der Taste wird der Wert schnell geändert. Der Einstellbereich geht von 0 127.
accept changes ? yes -> CPM reset	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt).
accept changes ? No	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Die Einstellungen werden übernommen. Das Gerät bootet erneut. oder Tasten ▲ oder ▼ drücken. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt).
	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Die Einstellung wird abgebrochen.



Nach dem Einstellen der Feldbusadresse bootet das Gerät erneut. Die Feldbusadresse ist permanent gespeichert und steht auch nach einem Reset oder einer Wiederinbetriebnahme zur Verfügung.

10 Betrieb

10.1 Betrieb

Nach Montage, Installation und Inbetriebnahme (siehe Kapitel "Montage und Installation" und "Parametrierung und Inbetriebnahme") ist das CPU & Power-Modul betriebsbereit. Weiterführende Dokumentation beachten (Kopplungsbeschreibung).

10.2 Anzeigen

10.2.1 LED-Anzeigen

Entsprechende LEDs am Gerät zeigen den Betriebszustand des Geräts und die Leitungsfehlerzustände an (siehe auch Kapitel "Funktion und Geräteaufbau").

LED	Farbe	Bedeutung
LED "RUN"	grün	Betriebsanzeige: Gerät läuft störungsfrei
LED "ERR"	rot	Modulfehler

10.2.2 LCD-Anzeigen

Informationen zu CPM anzeigen

LCD-Anzeige	Einstellungen		
FBAdr FB I/O 5 OK OK	Ausgangsanzeige (links dargestellt)		
CPM active 9440/15-01-11	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken, um von Systemebene in Modulebene zu wechseln. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt). Mit der Taste ▲ und ▼ gewünschtes Modul auswählen. 		
	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Die Anzeige wechselt in die Informationsebene. Mit der Taste ▲ oder ▼ zwischen verschiedenen LCD-Anzeigen wechseln (siehe folgende Tabelle). 		



Anzeige Status-Informationen der CPM

LCD-Anzeige	Anzeige/Funktion		
CPM active FB addr: 5	Zustand und Feldbus-Adresse de	es Geräts.	
CPM information Modbus V10-00	Kopplungsart		
CPM status config/para fail	Status des Geräts.		
12265E00	Mögliche Status-Informationen:		
	Status-Information in LCD-Anzeige	Bedeutung	
	no error	kein Fehler	
	hardware fail (1)	Hardwarefehler gefunden	
	hardware fail (2)	falsche Hardware-Kennung	
	hardware fail (3)	keine Kommunikation zwischen CPR und IOP	
	DataExch AS	Data Exchange mit Automatisierungssystem, Konfiguration durch Profibus	
	DataExch AS (2)	Data Exchange mit dem Automatisierungssystem	
	no DataExch	kein Datenaustausch	
	config/para fail	Konfigurations- oder Parameterfehler	
	quit DataExch	kein Datenaustausch mehr	
CPM active back	Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Wechsel zurück in die Modulebene des Geräts.		
CPM active exit menu	Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drü Wechsel zurück zur Hauptanzeig		

Informationen zu Input/Output-Modulen anzeigen

LCD-Anzeige	Einstellungen	
FBAdr FB I/O 5 OK OK	Ausgangsanzeige (links dargestellt)	
CPM active 9440/15-01-11	 Tasten ▲ und ▼ drücken, um von Systemebene in Modulebene zu wechseln. Es erscheint folgende Anzeige (links dargestellt). Mit der Taste ▲ und ▼ gewünschtes Modul auswählen. 	
	 Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig drücken. Die Anzeige wechselt in die Informations-/Serviceebene. 	

Anzeige Status-Informationen der Input / Output Module



Die folgenden Anzeigen sind für alle Input/Output-Module gleich aufgebaut.

LCD-Anzeige	Anzeige/Funktion			
slot 2: AOM module OK/mode:0	Anzeige des Steckplatzes, des Modultyps und des Modulzustands.			
12268E00	Mögliche Modulzustände:			
	Status-Information in	Bedeutung	Prio	
	LCD-Anzeige			
	IOM no response	Kommunikation mit dem Modul ist nicht möglich. Modul ist defekt, nicht gesteckt oder beide BusRail bzw das BusRail-Verbindungskabel sind gestört	1	
	hardware failure	Modul meldet Hardwarefehler	2	
	conf unequal mod	Konfigurationsfehler oder falsches Modul gesteckt	3	
	HW disable outp.	Ausgänge durch externen Schalter (Anlagen Aus) abge- schaltet (nur bei DOM 9475/2)	4	
	prim. Rail fail	keine Kommunikation über primären BusRail-Datenbus	5	
	red. Rail fail	keine Kommunikation über red- undanten BusRail-Datenbus	5	
	module OK/mode: x	Modul in Ordnung. Kein Modul- fehler. Signalfehler können trotz- dem vorhanden sein. Zusätzlich wird die konfigurierte Betriebsart (mode:x) angezeigt	6	
	Bei mehreren Fehlern wird nur der Fehler mit der höchsten Priorität angezeigt. Nach Beheben dieses Fehlers wird der Fehler mit der nächsthöheren Priorität angezeigt.			
slot 1: AOM FW 02-04, HW 'E'	Anzeige der Firmware- und der Hardware-Revision.			
slot 3: AOM SNo: 123456-7890	Anzeige der Seriennummer.			



Digital Module

Zusätzlich zu den allgemeinen Anzeigen gibt es bei Digital Modulen noch folgende Anzeigen:

LCD-Anzeige	Anzeige/Funktion
slot 1: DOM safety position 12277E00	Ohne Ausgabedaten wird Sicherheitszustand der Ausgänge angezeigt. (nur bei Output Module)
slot 1: DOM # \$	IO-Fehler.
1 1 0 0 1 0 1 1 # \$	IO-Daten und -Fehler.
slot 2: DIM 1100011011011010	IO-Daten. Der Wert für Kanal 0 steht links, der für Kanal 15 rechts.
s 3/14: 0 Counter: reset	Anzeige des Zähler-/Frequenzwertes und der Steuerbits "start" und "reset" für Kanal 14. (nur bei Input Module)
s 3/15: 100 Counter: start 12280E00	Anzeige des Zähler-/Frequenzwertes und der Steuerbits "start" und "reset" für Kanal 15. (nur bei Input Module)

Analog Module

Zusätzlich zu den allgemeinen Anziegen gibt es bei dem Analog Module noch die folgenden Anzeige:

Bei Verwendung von HART beim Modul 9468 gibt es noch zusätzliche Menüpunkte (siehe "Analog-Module mit HART")

LCD-Anzeige	Anzeige/Funktion	
slot 3: AOM S S S 12281E00	IO-Daten. Der Wert für Kanal 0 steht links, der für Kanal 7 rechts. Bei Ausgängen, die noch keine gültigen IO-Daten erhalten haben, wird die Sicherheitsstellung "s" angezeigt.	
slot 3: AOM # \$	IO-Fehler.	
12283E00	IO-Daten und -Fehler.	
slot 3: AOM single I/O	Anzeige der IO-Daten für einzelne Kanäle. Aufruf des Untermenüs durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ oder ▼ .	
slot 3: AOM I/O 0: safety pos	Anzeige von IO-Fehler oder IO-Daten. Ist kein IO-Wert vorhanden, wird die Sicherheitsstellung angezeigt. Wechseln zwischen Kanälen durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ oder ▼ .	

Analog-Module mit HART

Für das HART-Module 9468 können die HART PV dargestellt werden.

Das Untermenü erscheint nur, wenn die Analog-Module für die Übertragung von HART PV konfiguriert sind.

Es werden nur die konfigurierten HART PV angezeigt.

LCD-Anzeige	Anzeige/Funktion
	Menü zur Anzeige der HART PV. Aufruf der Untermenüs durch gleichzeitiges Drücken von ▲ und ▼ .
PV 1: -16.234	Anzeige der konfigurierten PV. Betriebsart 1 = 4 PV, Betriebsart 2 = 8 PV. Wechseln der PV durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ .
Slot 4: AIM PV 3: #.### 12288E00	Anzeige von "not a number".

Temperatur-Input-Module

Zusätzlich zu den allgemeinen Anziegen gibt es bei dem Temperatur-Input-Module noch die folgenden Anzeige:

LCD-Anzeige	Anzeige/Funktion
slot 3: AOM	IO-Daten. Der Wert für Kanal 0 steht links, der für Kanal 7 rechts. Bei Ausgängen, die noch keine gültigen IO-Daten erhalten haben, wird die Sicherheitsstellung "s" angezeigt.
slot 3: AOM # \$	IO-Fehler.
12283E00	IO-Daten und -Fehler.
slot 4: AIM 2w calib	Anzeige Kalibrierung



10.3 Fehlerbeseitigung

Bei der Fehlerbeseitigung folgenden Fehlersuchplan beachten:

Fehler	Fehlerursache	Fehlerbehebung
LED "RUN" leuchtet, LED "ERR" erloschen	CPM: OK Sammelalarm I/O-Signal	siehe LED-Anzeigen der I/O-Module
LED "RUN" leuchtet, LED "ERR" blinkt	CPM: OK, I/O: Modul-Sammelalarm	Modul tauschenModul steckenRichtiges Modul stecken
LED "RUN" blinkt, LED "ERR" erloschen	In Bereitschaft (nach dem Einschalten, aber noch ohne Datenaustausch mit dem Master)	 Zyklischen Datenverkehr mit dem Master in Betrieb setzen. Master und Busverbindung zu CPM prüfen.
LED "RUN" blinkt, LED "ERR" blinkt	Data Exchange wurde verlassen (Ausgänge in Sicherheitsstellung). Zyklischer Datenverkehr mit dem Master ist unterbrochen.	 Zyklischen Datenverkehr mit dem Master in Betrieb setzen. Master und Busverbindung zu CPM prüfen.
LED "RUN" blinkt, LED "ERR" leuchtet	Konfigurationsfehler. Konfiguration ist nicht in Ordnung	Konfiguration des Masters ändern.
LED "RUN" erloschen, LED "ERR" leuchtet/blinkt	CPM-Hardwarefehler. • Hardware-Check- Fehler • Eprom-Fehler • EEprom-Fehler	CPM tauschen.
LED "RUN" erloschen, LED "ERR" erloschen	Keine Versorgungsspan- nung am CPM vorhanden oder CPM defekt.	 Versorgung des CPM prüfen. CPM prüfen. BusRail prüfen. CPM richtig auf BusRail aufrasten. CPM tauschen.

Wenn sich der Fehler mit den genannten Vorgehensweisen nicht beheben lässt:

An R. STAHL Schaltgeräte GmbH wenden.

Zur schnellen Bearbeitung folgende Angaben bereithalten:

- Typ und Seriennummer
- Kaufdaten
- Fehlerbeschreibung
- Einsatzzweck (insbesondere Eingangs-/Ausgangsbeschaltung)

11 Instandhaltung, Wartung, Reparatur



VORSICHT

Stromschlaggefahr bzw. Fehlfunktion des Geräts durch unbefugte Arbeiten! Nichtbeachten kann zu Verletzungen führen!

- · Vor Arbeiten am Gerät Spannung abschalten.
- Arbeiten am Gerät ausschließlich von dazu autorisierter und entsprechend geschulter Elektro-Fachkraft ausführen lassen.

11.1 Instandhaltung

- Art und Umfang der Prüfungen den entsprechenden nationalen Vorschriften entnehmen
- Prüfungsintervalle an Betriebsbedingungen anpassen.

Bei der Instandhaltung des Geräts mindestens folgende Punkte prüfen:

- fester Sitz der untergeklemmten Leitungen,
- Rissbildung und andere sichtbare Schäden am Gerätegehäuse und / oder Schutzgehäuse,
- Einhaltung der zulässigen Umgebungstemperaturen,
- bestimmungsgemäße Funktion.

11.2 Wartung

Das Gerät benötigt keine regelmäßige Wartung.



Die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland beachten.

11.3 Reparatur



GEFAHR

Explosionsgefahr durch unsachgemäße Reparatur! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

 Reparaturen an den Geräten ausschließlich durch R. STAHL Schaltgeräte GmbH ausführen lassen.

11.4 Rücksendung

Für die Rücksendung im Reparatur-/Servicefall das Formular "Serviceschein" verwenden. Auf der Internetseite "www.stahl-ex.com" im Menü "Downloads > Kundenservice":

- · Serviceschein herunterladen und ausfüllen.
- Gerät zusammen mit dem Serviceschein wieder in der Originalverpackung an die R. STAHL Schaltgeräte GmbH senden.



12 Entsorgung

- Nationale und lokal g
 ültige Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen.
- Umweltgerechte Entsorgung aller Bauteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen.

13 Zubehör und Ersatzteile

HINWEIS

Fehlfunktion oder Geräteschaden durch den Einsatz nicht originaler Bauteile. Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen!

 Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der R. STAHL Schaltgeräte GmbH verwenden.



Zubehör und Ersatzteile, siehe Datenblatt auf Homepage www.stahl-ex.com.